

Nóż termiczny do cięcia styropianu 150W ZD-507E



Dziękujemy Państwu za zakup nóż termiczny do cięcia styropianu ZD-507E.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.
Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia w przyszłości

Spis treści

Nóż termiczny do cięcia styropianu 150W.....	1
Gwarancja.....	2
Cechy.....	3
Parametry:.....	3
W zestawie.....	3
Jak używać.....	3
Instrukcje ostrzegawcze.....	3

Gwarancja

Okres gwarancji 24 miesiące dla osób prywatnych 12 miesiące dla firm ważny od dnia wystawienia dokumentu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje elementu grzejnego oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Podstawą ubiegania się o gwarancję są nienaruszone plomby gwarancyjne i wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.hotair.pl . Realizacja naprawy gwarancyjnej wynosi do 21 dni roboczych. Zgłaszany przedmiot do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć na własny koszt i w oryginalnym opakowaniu.

Cechy

- Urządzenie jest trwałe i praktyczne.
- Cięte elementy nie posiadają ostrych krawędzi, dzięki temu nie wymagają dodatkowej obróbki.
- Konstrukcja pistoletu do cięcia zapewnia długą żywotność, nadaje się do cięcia ciągłego.
- Ostrze noża nagrzewa się szybko, ostrzem łatwo ciąć większość elementów.
- Pistolet przeznaczony jest do cięcia materiałów jak styropian, pianki polipropylenowa itp.
- Idealny jest do cięcia, uszczelnienia i czynności pokrewnych.

Parametry:

- Zasilanie: **AC 230V, 50-60Hz.**
- Moc: **150W**
- Całość w poręcznej walizce.

W zestawie

- Pistolet
- Dwa noże: **20cm, 10cm**
- Walizka

Jak używać

- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie w sieci jest zgodne ze specyfikacją
- Przygotuj materiał do pracy, usuwając wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia, pozostałości farby itp.
- Dobierz odpowiednie ostrze do ciętego materiału
- Podłącz nóż, włącz przełącznik. Pistolet może się rozgrzać po około 10 sekundach.
- Teraz możesz topić i ciąć piankę, styropian.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz przełącznik, odłącz od sieci, po ostygnięciu schowaj w bezpiecznym miejscu, zabezpiecz od dzieci.

Instrukcje ostrzegawcze

- Urządzenie nie jest zabawką, dzieci nie mogą się nią bawić.
- Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz je od zasilania i zaczekaj aż ostygnie.
- Odkręcenie obudowy jest zabronione.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy. Dopuszczalna jest praca tylko pod nadzorem osoby przeszkolonej.
- Wyłącz kabel zasilania kiedy stacja nie jest używana przez długi czas.
- Jeżeli się uszkodzi przewód zasilania, przekaz urządzenie do autoryzowanego serwisu