

Instrukcja obsługi ZD-508



Dziękujemy za zakup opalarki ZD-508. Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem stacji i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Spis treści

Gwarancja.....	2
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	3
ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI.....	3
ZAGROŻENIE! Dzieci.....	3
ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne.....	3
ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste.....	4
DANE TECHNICZNE.....	4
OBSŁUGA.....	4
PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA.....	5

Gwarancja

Okres gwarancji 24 miesiące od dnia wystawienia dokumentu zakupu (dla firm 12 miesięcy)
Gwarancja nie obejmuje elementu grzejnego oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Podstawą ubiegania się o gwarancję są nienaruszone plomby gwarancyjne i wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.hotair.pl . Realizacja naprawy gwarancyjnej wynosi do 21 dni roboczych. Zgłaszany przedmiot do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć na własny koszt i w oryginalnym opakowaniu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- opalarka ZD-508
- dysza redukcyjna

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po

przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie przechowywane było w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie używaj opalarki w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja lutownicza przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania 230V AC sprawdź stan przewodu zasilającego. Nigdy nie wieszaj opalarki na przewodzie zasilającym. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia opalarka nie może być używana.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający 230V AC znajdował się z dala od rozgrzanej dyszy wylotowej oraz strumienia gorącego powietrza.
- Po skończonej pracy przełącznik trybu pracy ustaw w pozycji O i odłącz opalarkę od źródła zasilania.
- Nie używaj opalarki, gdy jest uszkodzona, zdjęta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.

- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj opalarki w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanej dyszy wylotowej.
- Nie zakrywaj dyszy wylotowej pracującej opalarki.
- Włączoną opalarkę trzymaj zawsze w ręce. Nie odkładaj pracującej opalarki (nie wyłączonej).
- Nie kieruj pracującej opalarki (strumienia powietrza) w kierunku twarzy i ciała ludzi oraz zwierząt.
- Nie kieruj pracującej opalarki (strumienia powietrza) w kierunku materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na obudowie opalarki. Systematycznie kontroluj czy otwory wentylacyjne są czyste, w razie potrzeby usuwaj zgromadzony brud pędzelkiem lub szczoteczką.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy z opalarką zadbaj o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj opalarki jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie, aż do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca z opalarką powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: **230V AC 50Hz**
- Moc: **750W (tryb I), 1500W (tryb II)**
- Temperatura strumienia: **350°C (tryb I), 500°C (tryb II)**
- Strumień powietrza: **200~450l/min**


OBSŁUGA

1. Włącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
2. W zależności od potrzeb ustaw przełącznik trybu pracy w uchwycie opalarki w pozycji I (temperatura strumienia wylotowego 350°C) lub w pozycji II (temperatura strumienia

wylotowego 500°C).

3. Po nagraniu strumienia powietrza do nominalnej temperatury możesz rozpocząć pracę.
4. Po skończonej pracy ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji O i odłącz wtyczkę zasilania od sieci 230V AC.

W razie potrzeby możesz na dyszę wylotową nałożyć znajdującą się na wyposażeniu dyszę redukcyjną.

 **ZAGROŻENIE!** Pamiętaj, aby montaż lub wymianę dyszy redukcyjnej przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów opalarki do temperatury pokojowej

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.



Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.